






# ACQUISITION D'IMAGES avec CAM Jeulin ISH 130

UTILISATION D'UNE CAMERA NUMERIQUE LOGICIEL DEDIE : <b>IS CAPTURE</b>	MANIPULATIONS DE L'IMAGE
<p>1 - <b>Vérifier</b> que la caméra est branchée 2 - <b>Lancer</b> IS Capture</p>  <p>3 - <b>Acquérir</b> une image (ou une vidéo)</p>  <p><b>Cliquer</b> sur capturer</p>	<p>4 - <b>Enregistrer</b> l'image :</p> <p><b>Cliquer</b> sur l'image pour l'afficher puis <b>cliquer</b> dans le bandeau droit sur « enregistrer sous »</p>  <p>Dans «Type de fichier», <b>sélectionner</b> un des formats courants d'image (.jpg, ...) avant d'enregistrer</p> <p><b>Ouvrir</b> une image : «Fichier/Ouvrir»</p> <p><b>Modifier</b> les propriétés de l'image Cliquer sur l'onglet « image » pour accéder aux options</p>
<p><b>Caméra non reconnue ou problème de couleurs</b></p> <div> <div data-bbox="129 1066 280 1216" data-label="Text"> <p>Problème de couleur</p> </div>  <div data-bbox="728 1072 878 1222" data-label="Text"> <p>Problème de caméra</p> </div> </div>	<p><b>Problème d'enregistrement</b></p> <div> <div data-bbox="1048 1024 1556 1136" data-label="Text"> <p>Onglet Enregistrement/capture choisir : automatique Préférer un format JPG</p> </div>  </div>